



Anleitung All Modul Maus IP67

Artikelnummer
ITAMIP67MS

Spezifikationen

- Wasser- und staubgeschützt nach Schutzklasse IP67
- Gewicht: 102 Gramm
- Scrollrad



Reinigungs- und Desinfektionsvorschriften

Sie können die Maus nach einer der zulässigen Reinigungsmethoden unter Verwendung von Wasser und Seife oder mit einem der zulässigen Desinfektionsmittel säubern. Sie dürfen die Maus mit einem weichen Tuch, z. B. einem Mikrofaser Tuch oder Einmaltuch, mit einer weichen Bürste oder mit einem Schwamm säubern. Verwenden Sie bitte absolut keine Scheuerschwämme oder anderes hartes Material. **Bringen Sie vor allem den USB-Konnektor nicht mit der Flüssigkeit in Kontakt.**

Zulässige Desinfektionsmittel

- Auf Chlorbasis (nicht mehr als 100.000 ppm Chlor)
- Auf Alkoholbasis
- Auf Glutaraldehydbasis
- Auf Phenolbasis
- Auf Formaldehydbasis (nicht mehr als 370.000 ppm)
- Oxidantien, z. B. Wasserstoffperoxyd (nicht mehr als 30.000 ppm)
- Quaternäres Ammonium (nicht mehr als 20.000 ppm)

Nicht zulässig

- Auf Petroleum basierende flüssige Reinigungsmittel
- Aceton
- Lösungen mit mehr als 10 % Bleichmittel
- Hitzesterilisation oder Drucksterilisation

Wichtig

- Befolgen Sie stets die in dieser Anleitung enthaltenen „Anweisungen zur Reinigung und Desinfektion“.
- Verwenden Sie keine Mittel auf Petroleumbasis wie Aceton
- Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel, z. B. Scheuerschwämme oder ähnliches.
- Setzen Sie das Produkt niemals Temperaturen über 70 °C aus.
- Setzen Sie das Produkt nicht der Hitze- oder Drucksterilisation aus.